

INFO: TRBS 2121 Teil 2

Werden Leitern nicht nur zum Aufstieg (Nutzung als Verkehrsweg), sondern auch als Arbeitsplatz genutzt, fordert die aktuelle TRBS 2121 Teil 2

bei jeder Leiternart

mind. 8 cm tiefe Stufen statt Sprossen.

Alternativ können jedoch Sprossenleitern mit geeigneten Einhängepodesten, wie

dem ERNST Gelenkstandpodest

ausgestattet und somit weiterhin auch

gewerblich TRBS-konform eingesetzt

und verwendet werden.

Unser Standpodest ist geprüft vom TÜV SÜD



Standpodest Für Sprossenleitern

LZ001010

Standfläche: 25 x 26 cm (B x T)

Ernst[®]

Leitern ■ Gerüste



Ernst[®]

Leitern ■ Gerüste

Standpodest Für Sprossenleitern LZ001010

Bedienungsanleitung



Passend für alle Sprossenleitern mit

- Sprossenabstand 28 cm
- Leitern-Innenbreite min. 29,5 cm
- Sprossenmaß max. 30 mm x 30 mm

Hersteller:

Sebastian ERNST

Leitern Gerüste GmbH & Co. KG

Auenweg 46

D - 94437 Mamming Rosenau

Tel 0 99 55 93 09 0

www.leiternshop.de

Vorbereitung: Leiter richtig aufstellen

1



Leiter im richtigen Anstellwinkel (ca. 70°) aufstellen

z.B. mit Hilfe der Ellenbogenmethode: Mit dem Fuß an einen der Leiternholme parallel zu den Sprossen stellen. Den zur Leiter gewandten Arm nun anwinkeln. Wenn der Ellenbogen die Leiter berührt steht die Leiter richtig.

Vorbereitung: Abhebesicherung

2



Stellen Sie sicher, dass die Abhebesicherung vor dem Einhängen herausgezogen ist.

Podest einhängen

3



Podest an gewünschter Sprosse einhängen und nach vorne ziehen bis die Kante der Einhängelasche an der Sprossrückseite ansteht

Abhebesicherung einschieben

4



Leiter besteigen

5



Leiter besteigen und auf Einhängelasche stellen. Die Podestfläche wird beim Be-/Absteigen ganz einfach von der Fußspitze nach innen gedrückt

Podestfläche ausklappen

6



Podestfläche mit dem Fuß nach außen ziehen



7



Podest betreten und sicher & bequem arbeiten.

Podest einklappen / Leiter absteigen

8



Vor dem Absteigen das Podest wieder mit dem Fuß ganz einklappen.



9



Die Podestfläche wird beim Be-/Absteigen ganz einfach von der Fußspitze nach innen gedrückt

Abhebesicherung entriegeln

10



Abhebesicherung wieder herausziehen und Podest aushängen.

Ernst[®]
Leitern ■ Gerüste

Sebastian ERNST Leitern Gerüste GmbH & Co. KG
Auenweg 46D - 94437 Mamming Rosenau
Tel 0 99 55 93 09 0 www.leiternshop.de